

页岩的切割和取样—金刚石线切割机和取样机

一、页岩

页岩 (shale) —— 粘土沉积经压力和温度形成的沉积岩。具有薄页状或薄片层状的节理。

主要化学成分: SiO_2 45%–80%, Al_2O_3 12%–25%, Fe_2O_3 2%–10%, CaO 0.2%–12%, MgO 0.1%–5%。

分类: 钙质页岩、铁质页岩、硅质页岩、炭质页岩、黑色页岩、油母页岩等。页岩不透水, 在地下水分布中往往成为隔水层。



钙质页岩



铁质页岩



硅质页岩



油母页岩



碳质页岩




黑色页岩

二、切割

由于具有薄页状或薄片层状的节理, 切割时注意切割设备的稳定性。以黑色页岩为例, 切割时不宜加水, 且切割力柔, 避免层间断裂。

设备: STX-1202A 全自动金刚石线切割机



切割中



切割面


特点:

- 1、可干切, 由于切割线长 150m, 可较好的带走切割热量, 并可对切割屑进行有效回收。
- 2、柔性切割, 可避免切割应力造成层间断裂与破边。
- 3、可切割薄片。样品越致密, 最小的厚度尺寸越小。
- 4、切割面平整, 随着切割样品的硬度加大, 切割面型越平整, 甚至可达到精磨的效果。

三、取样

黑色页岩较脆，取样直径不能过小或过深，容易断裂。

设备：SYJ-30QY 圆环打孔取样机



切片后取样



成品



整块取样

特点：

- 1、可取直径在 3mm-50mm 之间，深度在 0-12mm 之间的样品。
- 2、取样直径与深度适宜做后续检测，取样面平整。
- 3、可不加冷却取样。
- 4、取样过程自动控制，稳定性好。

四、成像

X 射线成像光束线/实验站可获得页岩无损、高分辨、三维图像，便于进一步的分析及科学研究。

合肥科晶材料技术有限公司

合肥科晶材料技术有限公司